

Su Mouse Óptico con Interfase USB RadioShack está diseñado específicamente para satisfacer las necesidades de las nuevas generaciones de usuarios de PC. Sus características incluyen:

**Conector USB** — le permite conectar fácilmente el mouse a una computadora notebook con un puerto con Bahía Universal en Serie (USB), esto le permite tener compatibilidad plug-and-play (conecte-y-use) con Windows 98/2000 y los sistemas operativos de Macintosh.

**Sensor Óptico** — su mouse utiliza un sensor óptico integrado en lugar de la pelota, por lo que puede usar el mouse sobre el regazo o en cualquier superficie no importa que sea irregular.

**Tamaño Compacto** — su tamaño es ideal para llevarlo y usarlo con una computadora notebook.

## REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA.

- Una PC IBM® Pentium o compatible con Microsoft Windows® 98, Windows 98 SE o Windows 2000.  
o
- Una Macintosh G4, Macintosh G3 con Mac OS 8.5 o superior, o Macintosh de la serie iMAC con Mac OS 8.5 o superior.  
Con
- Un puerto USB disponible.

**Notas:** no puede usar su mouse con Windows 95.

## ESTATUTOS DE LA FCC.

Este equipo cumple con las limitantes de los aparatos digitales de clase B, como lo establece la Fracción 15 del reglamento de la FCC (COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES). Estas limitantes están diseñadas para ofrecer una protección razonable contra las interferencias de la Radio y Televisión en áreas residenciales. Sin embargo su equipo puede provocar interferencia en radios y televisores, aún cuando se use correctamente. Para eliminar la interferencia, puede intentar una o más de las medidas de corrección:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

Si no puede eliminar la interferencia, la FCC (COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES) puede exigir que deje de usar su mouse. Si el problema persiste pida ayuda en cualquiera de las tiendas RadioShack de su localidad.

Este aparato cumple con la Fracción 15 del reglamento de la FCC (COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES). Su operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este aparato no puede provocar interferencia dañina, y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquella que pueda provocar un desempeño no deseado.

Este mouse ha sido probado para que cumpla con los estándares de la FCC (COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES).

PARA USO CASERO Y DE OFICINA SOLAMENTE

## INSTALACION.

No necesita apagar la computadora antes de conectar o desconectar su mouse.

Para conectar el mouse a la computadora, conecte el enchufe rectangular del mouse en un puerto USB. La computadora detecta automáticamente al mouse. Si es necesario, siga las instrucciones que aparezcan en pantalla para instalar el mouse.

### Notas:

- Consulte en los manuales del usuario de su computadora para que ubique la posición del puerto USB.
- El mouse solo funciona si se conecta a un puerto USB. No intente usar un adaptador para puerto serial.

## FUNCIONAMIENTO.

Su mouse funciona de la misma manera que lo hace cualquier mouse estándar.

**Importante:** su mouse utiliza un sensor óptico. Para obtener mejores resultados, evite utilizar el mouse en un vidrio transparente o cualquier material reflejante.

## GUIA DE PROBLEMAS.

Si su mouse no funciona como es debido, es posible que estas sugerencias le ayuden a solucionar el problema. Si aún así el mouse no funciona correctamente, llévelo a una tienda RadioShack para recibir ayuda.

### El puntero no se desliza suavemente.

- El sensor que se encuentra en la parte inferior del mouse necesita limpiarse. Frote el sensor con una franela para limpiarlo.
- La superficie que está usando no es adecuada. Para obtener mejores resultados, evite utilizar el mouse en un vidrio transparente o cualquier material reflejante.

### La computadora no detecta al Mouse.

- Asegure que el mouse esté conectado de forma correcta en el puerto USB de su computadora.
- Verifique si el puerto USB de la computadora se encuentra funcionando correctamente. Si no es así, llame al servicio de Soporte Técnico del fabricante de su PC.
- Verifique la versión de su sistema operativo. Si no está utilizando Windows 98/2000 o un sistema operativo superior a Mac OS 8.5, en el caso de Macintosh, actualice su sistema operativo para que pueda activar el puerto USB.
- Verifique que el puerto USB esté dado de alta en el BIOS.

### No hay puntero en pantalla o no responde al movimiento del Mouse.

Su computadora no reconoció el mouse, asegúrese que el cable esté conectado de forma correcta al puerto.



## CUIDADOS.

Mantenga el mouse seco. Si llegara a mojarse, séquelo de inmediato. Utilice y guarde el mouse a la temperatura ambiente normal. Maneje el mouse con cuidado. No lo deje caer. Manténgalo alejado del polvo y la suciedad, y límpiolo con un trapo húmedo de vez en cuando para mantenerlo como nuevo.

Las modificaciones o la manipulación de los componentes internos del mouse pueden provocar que se descomponga e invalidan su garantía. Si el mouse no funciona como es debido, llévelo a una tienda RadioShack local para recibir ayuda.

## ESPECIFICACIONES.

Interfase .....USB 1.1 Esclavo  
Resolución.....400 CPI  
Requerimientos de Energía .....5 Volts  
Consumo de Energía (Típico).....60 mili Ampares  
Dimensiones.....1<sup>5/32</sup> x 1<sup>1/4</sup> x 2<sup>25/32</sup> pulgadas  
(Alto-Ancho-Profundidad) (28 x 32 x 71 mm)  
Peso .....1.6 onzas  
(45 g)

Las especificaciones son típicas, las unidades individuales pueden variar. Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso.

### Garantía Limitada a Noventa Días

Este producto está garantizado por RadioShack contra cualquier defecto de fabricación en el material y acabado, bajo condiciones normales de uso durante noventa (90) días a partir de la fecha de compra en las tiendas de RadioShack, franquicias y expendios autorizados por RadioShack. CON EXCEPCION DE LO ESTABLECIDO AQUI, RadioShack NO OFRECE NINGUNA GARANTIA EXPLICITA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTIAS MERCANTILES O DE MEJORAMIENTO CON UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SU DURACIÓN ESTA LIMITADA A LA DURACIÓN ESPECIFICADA EN EL TEXTO DE LA GARANTIA LIMITADA CONTENIDA AQUI. CON EXCEPCION DE LO ESTIPULADO AQUI RadioShack NO SE HACE RESPONSABLE DEL CLIENTE O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A NINGUNA RESPONSABILIDAD, PERDIDA O DAÑO CAUSADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO O EMPLEO DEL PRODUCTO O DE CUALQUIER DESACATO O INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTIA, DEBIDO A, SIN ESTAR LIMITADO A, CUALQUIER DAÑO QUE RESULTE EN INCOMODIDAD, PERDIDA DE TIEMPO, INFORMACIÓN, PROPIEDAD, INGRESOS O BENEFICIOS, O CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, ACCIDENTAL, O A CONSECUENCIA, MAS AUN SI RadioShack HA INFORMADO SOBRE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS

Algunos estados no establecen limitantes sobre la duración de la garantía o sobre las limitaciones o exclusiones de daños secundarios o importantes, por lo que es posible que estas limitaciones o exclusiones no se apliquen en algunos casos.

En caso de que el producto sufra un desperfecto durante el periodo de garantía, preséntese en cualquier tienda de RadioShack con el producto y el recibo de compra de RadioShack, o comprobante de la fecha de compra. RadioShack se encargará, según sea su elección, y siempre que las leyes no dicten lo contrario, de: (a) corregir el defecto reparando el producto sin cargo por mano de obra o partes; (b) reemplazar el producto por otro de diseño igual o similar; (c) devolver el importe de la compra. Todas las partes y productos reemplazados, así como los productos por los cuales se reembolse su importe, pasaran a ser propiedad de RadioShack. Las parte y productos nuevos o reacondicionados podrán utilizarse para llevar a cabo el servicio de garantías. Las partes y productos reparados o reemplazados quedan garantizados por el periodo de tiempo que reste del periodo de garantía original. Una vez que expire el tiempo de garantía se cobrará por la reparación o reemplazos que se efectúen en el producto.

Esta garantía no cubre: (a) daños o fallas causadas por, o atribuidas a, actos de Dios, abuso, accidentes, mal uso, uso inapropiado o anormal, el no seguir las instrucciones de forma correcta, mantenimiento o instalación inapropiados, alteraciones, relámpagos o cualquier otro tipo de incidentes de exceso de voltaje o corriente; (b) cualquier reparación que no se efectuó en un Establecimiento de Servicio autorizado por RadioShack; (c) artículos tales como baterías o fusibles, (d) daño cosmético; (e) costos por transporte, embarque o seguros; o (f) costos por quitar el producto, instalación, servicio de ajuste, o reinstalación.

Esta garantía le extiende varios derechos legales específicos, y puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

RadioShack Atención a Clientes. Calle Taylor No. 200, 6º Piso, Fort Worth , TX 76102

ATENDEMOS LO QUE VENDEMOS.

12/99